

FT-355 工程模式操作

76-108Mhz(Receiver only) / 136-174Mhz / 200-260Mhz / 400-520Mhz

FT-355 恢復原廠設定 初始化 → MENU+POWER ON (會顯示 RESET ?) 按 ENTER 在按 ▲ 鍵(會顯示 RESET FULL ?) · 再按 ENTER (會顯示 FULL WAIT) · 結束後即回到原廠設定。

1.進入收音機模式，先按 MEUN 一下，在案 MONI 一下，進入收音機模式(頻道範圍 76-108Mhz) · 退出收音機模式，先按 MEUN 一下，在案 MONI 一下，退出收音機模式

2. 一直按住 PTT 鍵+5 鍵開機，無需輸入密碼，等待螢幕顯示 WAIT 才放手,幾秒之後將頻率擴頻為 136-174MHZ 及 400-520MHZ (擴頻)

3. 一直按住 PTT 鍵+2 鍵開機，無需輸入密碼，等待螢幕顯示 WAIT 才放手,幾秒之後將頻率限定在 144-146MHZ 及 430-432MHZ(鎖頻)

4.切換 channel 模式，先關機按住 VM 按鍵開機，進入 channel 模式

5.一直按住 U/V 鍵開機，無需輸入密碼，進入頻率自訂模式：
按 ▲/▼ 鍵選擇 DEFAULT(默認)、CUSTOM(自訂)、TOBOO(禁用)

A.DEFAULT(預設)，按 ENTER 鍵，預設頻率為螢幕顯示的頻率。

如：螢幕顯示 400-520 DEFAULT,按 ENTER 鍵後，頻率將預設為 400-520MHz

B.CUSTOM(自訂)，按 ENTER 鍵，螢幕上顯示----->-----,在螢幕上輸入想要設定的頻率範圍，如：430-432MHZ，頻率將定義為 430-432MHZ

C.TOBOO(禁用)，按 ENTER 鍵螢幕所顯示的頻率將被禁用。如：200-260MHZ，按 ENTER 鍵後，200-260MHZ 的頻率將被禁用。

FT-355 原始模式(鎖頻)，全頻模式下 144-146/430-432MHZ 可以收發，通道模式下不工作不收發。

FT-355 工程模式 (擴頻)，全頻模式下頻率全開，通道模式下可收發。

溫馨提示

本工程模式僅工程測試之用，使用者請勿非法使用