

FT-356 工程模式操作
76-108Mhz(Receiver only)
136-174Mhz
400-470Mhz

1.進入收音機模式：

按 F 鍵+8 鍵進入收音機模式 76-108Mhz

2.擴頻模式：

一直按住 7 鍵+開機，無需輸入密碼，等待螢幕顯示 WAIT 才放手,幾秒之後將頻率擴頻 144-146mhz
擴到 136-174mhz(擴頻)

430-432mhz 擴到 400-470mhz(擴頻)

3. 鎖頻模式：

一直按住 1 鍵+開機，無需輸入密碼，等待螢幕顯示 WAIT 才放手,幾秒之後將頻率限定在
430-432mhz 及 144-146mhz (鎖頻)

溫馨提示

本工程模式僅工程測試之用，使用者請勿非法使用