

# AnyTalk FRS-610W

## 大聲公免執照無線對講機使用說明書



## 目錄

基本操作	1
按鍵說明	2
故障處理指南	3
頻率表	3
技術規格	4
產品標配	5
保修卡	6

## NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。  
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:

**CCAJ22LP43D0T9**

## 基本操作

- 開關機：將變壓器插入DC電源接口，【開關機】鍵長按2秒即可開機或關機。
  - 調節音量：開機後，按【VOL+】鍵可以增大音量，按【VOL-】鍵可以減小音量。
  - 選擇頻道：透過【CH+】鍵或【CH-】鍵可以選擇頻道。
  - 模式切換：透過【MODE】鍵可以切換工作模式，分別為頻道模式、大聲公模式(需插上手麥直接講話)。
- ※ 注意：在大聲公模式下手麥與喇叭距離太近會引起嘯叫聲，手麥拉遠即可正常使用。



1

## 按鍵說明

發話時亮紅燈  
接收時亮綠燈



2

## 故障處理指南

問題	解決方法
無法開機	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 確認變壓器是否有插好</li> <li>• 電池可能已耗盡，請更換電池</li> </ul>
接收訊號時聲音小、斷續或無聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可能是電壓過低，請更換電池</li> <li>• 調整音量確認音量大小聲</li> <li>• 可能是喇叭有堵塞或受損，請洽各地經銷商做處理</li> </ul>
無法與組內成員對話	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 確認使用的頻率與其他頻率相同</li> <li>• 可能頻率已離開有效範圍</li> </ul>

## 頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

3

## 技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +60 °C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	14cmx7cmx22cm
重量	690g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2 $\mu$ V
音頻功率	≤ 10W
工作電壓	DC12V ± 20%

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

4

Made in china

## 產品標配 主機x1、手麥x1、變壓器x1



※此電池槽部分僅供電使用，並不含充電功能。乾電池為選購商品需另外加購。(請洽各地經銷商)

5

## 保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站  
www.rowa.com.tw

產品名稱	<b>FRS-610W</b>	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

**樂華數位科技**

www.rowa.com.tw

產品保修卡 **1** year 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

6