

FRS-K11 工程模式操作

溫馨提示：本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守 NCC 規範。

◆切換16頻道 / 99頻道

開機狀態下，長按  可切換16頻道 / 99頻道

※請注意在16頻道下才能使用寫頻軟體設定



LINE官方帳號



AnyTalk 無線電對講機 粉絲團

AnyTalk®

歡迎與我們聯繫！

