

# AnyTalk FRS-K8

## 骨傳導免執照無線對講機



主機



麥克風

### 使用說明書

## 目錄

主要特點	1
按鍵說明	2
操作說明	3-4
技術規格	5
保修卡	6

## NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。  
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:

CCA

## 主要特點

- 骨傳導式對講機，清爽不塞耳
- 觸控PTT
- TYPE-C 充電
- 14個儲存頻道
- 省電功能
- 低電量時會發出請充電語音提示
- 充電注意  
出廠時未充電，使用新的或長時間未使用電池先進行充電。當電力微低時，須充電

## 按鍵說明



## 操作說明

### ◎ 指示燈：

本機有三個顏色燈，紅燈、綠燈、藍燈，開機時三個燈都亮起，關機和發射時紅燈亮，接收時綠燈亮，充電時藍燈呼吸式亮滅，充滿電後全滅。

### ◎ “+” 鍵：

- 長按此鍵兩秒可開/關機，開機時語音提示開機並報當前信道，關機時“滴”提示關機
- 短按此鍵，音量模式時為音量加  
信道模式時為信道加

### ◎ “-” 鍵：

- 長按此鍵兩秒可切換音量模式和信道模式
- 短按此鍵，音量模式時為音量減  
信道模式時為信道減

3

### ◎ PTT鍵：

本機發射為觸控式(左右兩邊均可發射)，輕觸發射、放開則結束發射。

### ◎ 寫頻軟體可調整：

1. 收發頻率、亞音、寬窄帶、遇忙禁發
2. 靜噪等級
3. 電池省電
4. 語音報號
5. 音量等級
6. 當前信道
7. 低電壓提示

## 頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

4

## 技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
波段	UHF
頻道數量	14個頻道
輸出功率	≤ 0.5W
操作模式	單工
調頻極限	≤ ± 5KHz
假信號響應	60dB
發射電流	≤ 400mAh
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.18μV
調變方式	FM (F3E)
音頻功率	≥ 400mW
額定電壓	3.7V

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

Made in china

5

## 保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站  
[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

產品名稱	<b>FRS-K8</b>	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

## 樂華數位科技

[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

產品保修卡 **1** 保固  
year

6