

AnyTalk FRS-V1APP 工程模式

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守 NCC 規範。

- 長按側鍵二，可以開啟和關閉藍牙功能
- 對講機開啟藍牙連接手機 APP 後，按藍牙 PTT 可啟動對講
- 一鍵對頻：

先調在 16 道下關機，按住下鍵然後開機直到紅綠燈亮起進入破碼模式，短按音量減鍵測頻，測頻成功播報頻道號，紅綠燈閃爍，再長按進行破碼，破碼成功播報頻道號

- 一鍵複製：

按住 PTT 發射鍵然後開機，直到綠燈進行破碼，破碼成功播報頻道號 6、按住 PTT 發射鍵然後開機，直到綠燈常亮，進入複製模式後，雙擊 PTT 發射鍵紅燈閃爍開始複製

- 中英文切換：

調在頻道 10 下，按住下鍵開機，直到綠燈常亮，切換英文

調在頻道 11 下，按住下鍵開機，直到綠燈常亮，切換中文

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守 NCC 規範。