

FT-356 工程模式操作

恢復原廠設定

1. 按 F 進入快捷操作
2. 按 9 進入功能選項
3. 按▲/▼鍵選擇 50 RESET (初始化)
4. 按 F 設置，再按一次 F (確定)
5. 等待螢幕跳回頻率碼，即可恢復原廠設定

收音機模式

1. 按 F 進入快捷操作
2. 按 8 進入收音機模式

頻道範圍 76-108Mhz

擴頻模式

1. 按住 7 並同時開機，螢幕顯示 WAIT 後放手，即可
頻率擴頻為 136-174MHZ 及 400-470MHZ

鎖頻模式

1. 按住 1 並同時開機，螢幕顯示 WAIT 後放手，即可
頻率鎖頻為 144-146MHZ 及 430-432MHZ

頻道模式

(頻道模式須先儲存頻道才可開啟顯示)

1. 先擴頻(請參考上方擴頻模式)
2. 再將要存儲的頻率輸入
3. 按 F 進入快捷操作
按 9 進入功能選項
按▲/▼鍵選擇 31 SAVECH (存儲頻道)
按 F 設置
按▲/▼鍵選擇要存儲的頻道
按 F 確定，即可存儲的頻道
4. 按 F 進入快捷操作
按 9 進入功能選項
按▲/▼鍵選擇 11 CH-DS (頻道顯示模式)
按 F 設置
按▲/▼鍵選擇 CH 或是 F9-CH
按 F 確定，即可進入頻道模式

溫馨提示

本工程模式僅工程測試之用，使用者請勿非法使用