

恢復原廠設定



一、
按住 **F鍵**
同時開機



三、
螢幕顯示YES
按 **F鍵** 確認



二、
ALL (F0)模式
按 **F鍵** 確認



四、
等待系統跳回
完成重置設定

擴頻 縮頻模式

擴頻 136-174 MHz、400-520 MHz

縮頻 144-146 MHz、430-432 MHz



一、
按住數字 **1+7**
同時開機



二、
螢幕顯示**WAIT**
放開數字鍵



三、
完成
擴頻|縮頻 操作相同

收音機模式

頻道範圍 76-108 MHz

一、
按**F鍵** 進入快捷操作

二、
按數字**8** 進入收音機模式