

FT-358 工程軟體中調整頻率範圍

縮頻 144-146 MHZ/430-440MHZ

UV8000调试软件

文件(F)

新建 打开 保存 读频 写频 串口

端口号:COM5

发射功率(高) 发射功率(低) 接收电调参数 静噪等级(UHF) 静噪等级(VHF) 频率范围及液晶显示 其他

频率范围

频段	限制工作频率范围(MHz)		发射允许
VHF	144	146	☒
UHF	430	440	☒

开机自定义字符

WELCOME

FT-358

禁发闪烁

121

显示外框

127

显示1条

133

显示2条

147

满格显示

155

超压禁发

167

擴頻 130-179 MHZ/400-520 MHZ

UV8000调试软件

文件(F)

新建 打开 保存 读频 写频 串口

端口号:COM5

发射功率(高) 发射功率(低) 接收电调参数 静噪等级(UHF) 静噪等级(VHF) 频率范围及液晶显示 其他

频率范围

频段	限制工作频率范围(MHz)		发射允许
VHF	130	179	☒
UHF	400	520	☒

开机自定义字符

WELCOME

FT-358

禁发闪烁

121

显示外框

127

显示1条

133

显示2条

147

满格显示

155

超压禁发

167

FT-358 寫頻軟體中寫入驗機頻率

安裝完寫頻軟體後讀取驗機頻率並寫入對講機

