

FT-366DMR 工程模式

擴頻模式

1. 按住 **PTT** 鍵加數字鍵 **8** 並同時開機，螢幕出現 **Expand** 後放開
2. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 擴頻設定

縮頻模式 (頻率範圍144-146、430-440MHZ)

1. 按住 **PTT** 鍵加數字鍵 **5** 並同時開機
2. 螢幕出現 **144-146 430-440** 後放開
3. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 縮頻設定

收音機模式 (頻率範圍 FM 65-108 MHZ)

1. 按 **PF2** 鍵(側鍵 2) 進入 FM 收音機模式

頻道名稱顯示

1. 長按  鍵切換為**信道模式**
2. 再長按  鍵切換**顯示方式**
3. 分別為 1.頻率 2. 信道編號 3.信道名稱 (需使用**寫頻軟體**進行設定)

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守NCC規範。