

FT-388GPS 工程模式操作

擴頻模式

1. 按住 **PTT** 鍵加數字鍵 **8** 並同時開機，螢幕出現 **Expand** 後放開
2. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 擴頻設定

縮頻模式 (頻率範圍144-146、430-440MHZ)

1. 按住 **PTT** 鍵加數字鍵 **5** 並同時開機
2. 螢幕出現 **144-146 430-440** 後放開
3. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 縮頻設定

恢復原廠設定

1. 按 **MENU** 鍵> **設置** 進入菜單模式
2. 選到**35**，RESET恢復出廠設置
3. 按▼鍵選到 **全部** 按 **MENU** 鍵，再次按**MENU**鍵
4. 等待系統重新啟動，即代表恢復原廠設定

收音機模式 (頻率範圍 FM 65-108 MHZ)

1. 按PF2鍵(側鍵2) 進入FM收音機模式

頻道名稱顯示

1. 短按VFO鍵切換為信道模式/頻率模式
2. 分別為 1.頻率 2.信道編號
- 3.信道名稱 (可使用寫頻軟體進行設定或手動輸入設定)

中文字庫密碼：926548664

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守NCC規範。