

無線HDMI影音分享棒
Product Manual
產品說明書



 CCAJ13LP4340T8

注意事項

- ▲ 感謝您選用本公司的產品，本手冊包含重要的安全措施和正確使用產品的訊息，以避免事故發生，請在使用此產品之前仔細閱讀本手冊
- ▲ 請勿將本產品放在高溫、潮濕的地方
- ▲ 避免摔落或強烈碰撞此產品
- ▲ 設備在格式化或正在進行上傳或下載時，請不要突然拔除連接，否則可能導致程式出錯
- ▲ 請勿自行拆卸產品，勿在此產品上使用酒精、稀釋劑或苯類產品
- ▲ 本公司保留改進產品的權利，產品規格及設計如有變更，恕不另行通知
- ▲ 免責申明：本公司只負責產品本身的服務與維修，對於產品使用過程中造成的數據損失及連帶責任，本公司概不負責
- ▲ 本機無防水功能
- ▲ 本操作手冊所列圖片僅供參考


設備連接

- 1.將無線HDMI影音分享棒的HDMI插頭接入電視HDMI接口。
- 2.使用USB數據線的Micro端口插入影音分享棒。USB線另一接口插入電視USB接口為其供電。(圖一)
(如電視無USB接口，可接入手機或其他設備的USB變壓器。(圖二)) 接入電源後影音分享棒會自動開機。



開始使用

鏡像(MIRACAST)模式：



分享棒首次開機自動進入Miracast模式，此時請開啟手機（Android 4.2或4.2以上）的Miracast功能，進行連接。
(不同品牌的手機啟動Miracast功能的路徑或名稱不一定相同)
依序選擇設定→顯示→開啟無線螢幕共享(圖三)，連接S+分享棒，連接成功後手機的螢幕顯示內容將在接上影音分享棒的顯示器上同步顯示。



(圖三)


連接成功後，顯示器將會完全與手機螢幕同步，手機直向與橫向轉換，顯示器也會同步轉換。

MIRACAST模式轉DLNA模式：按下分享棒的RST鍵。



DLNA 模式：

(1)AP 模式



在DLNA模式下，啟始設定為AP模式，開啟手機 / 平板 Wifi功能，搜尋並連接到影音分享棒(圖四)。

(名稱一般為S+●●●●●●(6個數字)，密碼為12345678) 連接成功後，即可通過內建播放器上的分享功能，將手機或平板上的照片、音樂、影片分享至顯示器上顯示。



(圖四)

如果手機內建的媒體播放器沒有DLNA分享功能，可透過下載第三方軟體，例如S+share.apk或iMediashare來實現此功能。

(2)Clinet模式：

進入Clinet模式操作：在AP模式下，先用手機連接影音分享棒，然後在手機瀏覽器輸入顯示器螢幕上顯示的IP地址（192.168.49.1），進入分享棒網路連線管理，選擇Wi-Fi管理 ，掃描並選擇Wi-Fi連接。(圖五)





(圖五)

連接Wi-Fi後開始進入Client模式後，可以將線上影片分享到影音分享棒上播放，目前支援DLNA的影片客戶端有騰訊視頻、PPTV、搜狐視頻。操作方法，以騰訊視頻為例，在播放影片時，點選螢幕控制選項欄，開啟控制欄的分享按鈕，選擇對應的設備即可。

(3) Airplay 模式：

連線影音分享棒後，在DLNA模式下，使用ios系統

Airplay功能：

開啟圖片，點選  彈出功能列，開啟  Airplay功能，選擇S+分享棒，即可將圖片分享至顯示器(圖六)。



② 選擇S+分享棒

(圖六)