
Dual Channel Wiress Stereo Microphone




Transmitter
RW-2401ST 發射器



1.Ant天線
2.LED / USB 充電指示燈
3.USB DC / 5V 充電接口
4.Power 電源開關



Receiver
RW-2401SR 接收器



5.LED 作用指示燈
6.電池保護蓋
7.Audio In 立體音源輸入孔
8.Mic In 立體聲麥克風輸入

操作說明

1.開關機:於發射器與接收器之綠色開關，左邊為OFF即表示關機右邊唯ON即代表開機，
原則上先將接收器開機後，再將發射器開機。

2.開機後:由於RW-2401S無線麥克風是雙信道接收，因此可接收兩個專用發射器RW-2401ST
或是一個發射器RW-2401ST與一支手握麥克，RW-2401SH,開啟後都將與接收器自動配對頻道。

3.接收器(R):開啟對頻後，紅色LED由急促閃爍轉為3-5秒閃爍一次。

4.發射器(T):開啟對頻後，紅色LED由急促閃爍轉為3-5秒閃爍一次。

5.RW-2401S無線麥克風為雙信道接收，由接收器以混聲的方式，同時由兩接收器
(RW-2401ST、RW-2401SH)接收音訊

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可，公司、商號貨使用者居不得擅自變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能。

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，
應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。