

# AT-RPC152 工程模式操作

## 收音機模式

1. 按左側上方收音機鍵，即可進入收音機模式

## 頻率模式/信道模式切換

1. 長按 MENU 鍵，即可切換

## 恢復原廠設定

2. 按 MENU 鍵，進入菜單設置模式，按 40
3. 再次按 MENU 鍵確認，按 ^ 鍵選至 ALL
4. 再次按 MENU 鍵確認，再次按 ^ 鍵選至 ALL
5. 待系統跑完後，系統會重開，即完成恢復原廠設定

※恢復原廠設定後，儲存的頻道會刪除，

需重新手動儲存頻道，或是透過寫頻軟體設定

## 溫馨提示

本工程模式僅工程測試之用，使用者請勿非法使用