

## FRS-907 工程模式

1. 擴頻 99：關機狀態下，按住 CH+開機後 14 頻道擴成 99 頻道。
2. 高低功率切換：關機狀態下，按住CH-開機，嘀嘀一聲是高功率，嘀嘀兩聲是低功率。

### 溫馨提示

1. 本工程模式僅供工程測試之使用，請勿隨意更改。
2. 請依照國家通訊委員所規定之規範使用。