

FT-366 更改開機畫面 操作

一、


至AnyTalk官網FT-366頁面 下載
<圖片轉換器> **<開機畫面設置>**



請先將FT-366對講機
 使用K頭寫頻線連接電腦。


二、

開啟 **Image2TFT.exe**




五、

開啟 **FT-366開機畫面程式.exe**
 選擇 **加載圖片**



三、

點擊：**導入圖片**；選擇圖片



※ 請注意：尺寸錯誤就會亂碼
 (圖片尺寸：160x128像素)


六、

選擇 **output.bin**檔
 點擊 **導入**；導入完成。



四、

導出BIN
 預設檔名：**output.bin**，存檔



歡迎加入
LINE 研討群組