

FT-366

一鍵掃頻 操作示範



**#1 短按 PF2鍵
開啟掃頻功能**



#2 掃頻中
按OK鍵可**切換掃頻頻段**
待掃頻機器長按發射



#3 掃頻完成
顯示頻率、亞音碼



#4 可儲存頻道
按OK鍵選擇儲存頻道