

## 保修卡

本保修卡提供自購買日起主體保固一年 免費售後服務！

配件不在此保修範圍。

為享有樂華數位科技的保修服務請妥善保存本卡遺失恕不補發。

若發生故障時 請出示本保修卡，以提供維修服務。

自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品則不在本保固責任範圍

如需本公司維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華科技有限公司官網

樂華數位科技有限公司 04-22310188

406台中市北屯區永定二街57號

產品名稱	RW-2402	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

## 科技創造未來

Science and technology creating the future

產品保修卡 **1** year 保固

# AnyTalk

## RW-2402

### 2.4G無線麥克風 產品說明書



NCC證號：CCAJ20LP0870T2



## 拆裝示意圖



**警告!!!**  
電池嚴禁靠近火源或高溫處  
電池嚴禁在高溫或潮濕的地方使用

### 使用說明：

- 1.接收機，開機自動配對，藍燈快閃，若沒有發射與其連接，5秒後自動配對
  - 2.發射機，開機自動配對，藍燈快閃，若配對成功，即自動連接，藍燈長亮
  - 3.若發現連接錯誤或發射機藍燈緩慢閃爍，請關閉發射機，5秒後再開啟
- ▲配1充2電線，可同時充接收和發射，充電中燈為紅色，充飽則燈滅
- ▲使用時盡量保持與發射距離1公尺

## 商品配備

