


AnyTalk® RW-2407


無線電競耳機



使用說明書



- A. 按住3秒可開啟/關閉耳機
- B. 按一次，播放/暫停音樂；通話方式：接聽/掛斷電話
- C. 快速按兩次，選擇音樂模式或遊戲模式



保修卡

產品保修卡 **1** 年保固

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

RW-2407R NCC字號：CCAH24LP1440T7

RW-2407T NCC字號：CCAH24LP1390T5


產品名稱	RW-2407	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技


www.rowa.com.tw

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號


MADE IN CHINA



3.5mm 音源插孔連接



設備連接



當指示燈呈白色閃爍時，
將 USB 轉接器插入設備，自動連接成功，
並且白色指示燈每 5 秒閃爍一次。

3

LED指示燈說明

開機	燈閃爍
關機	燈熄滅
搜尋設備	白燈閃爍
裝置連線成功	白燈每 5 秒亮一次
電量不足	紅燈每 5 秒亮一次
充電中	紅燈常亮
充滿電	藍燈常亮

商品內容


- 使用說明書*1
- Type-C充電線*1
- 3.5mm音源線*1
- 遊戲電競耳機*1
- 2.4GHz USB 轉接器*1

功能參數

工作距離	>10m
電池容量	400mAh
工作電流	28mA
揚聲器直徑	50mm
充電電壓	DC 5V
工作電壓	3.7V
工作時間	>24 hours
待機時間	>150 hours

5

藍牙連接



當指示燈呈藍色閃爍時，
耳機處於藍牙模式。

連續按電源鍵三下即可切換連線模式：
藍牙連接模式或設備連接模式

4

注意事項

- A. 請使用5V/1A或5V/2A充電器為耳機充電，過壓充電可能造成耳機損壞。
- B. 使用前請將耳機充滿電。
- C. 請每3個月為耳機充電一次，若長時間不使用時，可以延長電池的使用壽命
- D. 請不要將耳機放置在高溫環境下，靠近火源，陽光直射。
- E. 請不要將耳機放置在潮濕的環境中或浸入液體中，保持耳機乾燥。
- F. 請不要拆卸耳機、試圖修理或修改耳機的行為。
- G. 請不要過度跌落、撞擊、刮傷耳機或進行其他影響耳機功能的行為。
- H. 請不要長時間以高音量使用耳機，這種行為可能會造成聽力受損。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

6